



## Descripción

Flex Tape liquid es un líquido de goma utilizado para sellar grietas, agujeros en prácticamente cualquier tipo de material, se puede aplicar en superficies húmedas, frías, secas.

## Aplicaciones

- ✓ Reparación de hormigón y asfalto
- ✓ Reparación de cimientos
- ✓ Evitar filtraciones en el sótano
- ✓ Climatizar y sellar la humedad
- ✓ Reparación de viviendas y techos
- ✓ Climatización y reparación de casas rodantes y autocaravanas
- ✓ Estanques al aire libre y
- ✓ Trabaja en: Hormigón, vidrio, ladrillo, estuco, mampostería, madera, cobre, plástico, teja, telas, alambres, vinilo, fibra de vidrio, cerámica, porcelana, metal, aluminio, piedras naturales, espuma, asfalto, EIFS, TPO, PVC, EPDM, CSPE, poliuretanos Hypalon y más.

## Ventajas

- ✓ Sella el aire, el agua y la humedad.
- ✓ Resistente al moho, a los productos químicos y a los rayos UV.
- ✓ No es peligroso, no inflamable y seguro alrededor de plantas y animales.
- ✓ Disponible en negro, blanco, transparente y gris.

Empresa ALTE, certifica que la información aquí contenida es fidedigna

## Especificación

### PREPARACIÓN E INSTALACIÓN

Se recomienda ropa protectora antes de comenzar cualquier proyecto, asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y suciedad. Puede cepillar, enrollar, sumergir o verter Flex Seal Liquid directamente sobre la superficie.

Aumente la adherencia lijando la superficie con papel de lija.

Deje que cada capa se seque por completo (de 24 a 48 horas) antes de agregar capas adicionales. Flex Seal Liquid cura completamente en 48 horas.

#### Consejos para aplicaciones de cepillado / laminado

Cepille o enrolle Flex Seal Liquid con un movimiento uniforme de barrido. Aplique varias capas uniformes hasta que la superficie esté completamente cubierta y TODAS las grietas y agujeros se hayan llenado. Siempre cepille o pase el rodillo sobre un área más grande que el lugar donde ocurrió la fuga.

#### Consejos para aplicaciones de inmersión

Sumerja el objeto en Flex Seal Liquid, haciendo un ligero movimiento de remolino. Una vez que sienta que la superficie ha sido completamente recubierta, retire y deje que el exceso de líquido gotee nuevamente dentro de la lata. Cuelgue o sujete el objeto en la misma posición vertical en que salió de la lata y déjelo secar.

Una vez que esté completamente curado, tendrá un recubrimiento de goma superresistente y sin deslizamiento en la superficie.

#### Consejos para aplicaciones de vertido

Vierta Flex Seal Liquid directamente sobre la superficie, permitiendo que la gravedad lleve el líquido a las grietas, agujeros y / u otras áreas de difícil acceso. Continúe vertiendo hasta que la superficie esté cubierta y todas las grietas y / o agujeros se hayan llenado por completo.

Al verter Flex Seal Liquid en un área de profundidad superior a ¼ de pulgada, deje que cada capa de ¼ de pulgada se cure por completo antes de verter la siguiente capa. Espere al menos 48 horas para que el líquido se cure por completo.

**ADVERTENCIA:** Evite el contacto con los ojos y la piel. Se recomiendan guantes y gafas de seguridad. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**